

## Программное обеспечение «ВАКУУМ+»

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Содержание

3
3
3
3
5
6
6

### 1. Введение

Настоящее руководство пользователя предназначено для эксплуатации программного обеспечения «Вакуум+» (далее ПО). Содержит инструкцию по установке и эксплуатации, а также описание функционала программы.

#### 1.1 Назначение

Настоящая программа предназначена для считывания показаний датчиков вакуума типа ВТ-РЦ01 и ВМ-Ц01 и визуализации данных.

#### 1.2 Требования

Для установки ПО и корректной работы программы «Вакуум+» потребуется:

- ПК с операционной системой Windows (Windows 7 и выше);
- свободное место на жестком диске, достаточное для установки 66,89 Мб;
- датчик вакуума типа ВТ-РЦ01 и/или ВМ-Ц01;
- преобразователь USB RS-485.

## 2 Установка ПО

Перед началом установки рекомендуется закрыть все запущенные приложения. Это позволит программе установки обновить системные файлы без перезагрузки.

Запустите установочный файл ПО.



В диалоговом окне нажмите «Далее» для продолжения установки, «Отмена» — для выхода и отмены процесса инсталляции.



В окне выбора папки установки нажмите «Обзор» для перехода к каталогу и выбору папки, «Назад» – для возврата к предыдущему диалоговому окну, «Далее» – для продолжения установки.

🔂 Установка Вакуум+ 1.00		—	
5	Все готово для начала у Программа установки гото на Ваш компьютер.	<b>/становки</b> ва начать установн	ку Вакуум+
Нажмите Установить для на ввести информацию для уст	чала установки или Назад, ч ановки.	тобы проверить ил	и заново
Каталог установки: C:\Program Files (x86)\ЛВТ	Г+\Вакуум+		
Copyright © 2025, ЛВТ+ ——		Versuosure	07110112
	< Назад	Установить	Отмена

Нажмите «Установить» для установки программы «Вакуум+», «Назад» — для возврата к предыдущему диалоговому окну, «Отмена» — для выхода и отмены процесса инсталляции.



После успешной установки ПО «Вакуум+» нажмите «Готово» для выхода из программы установки.

## 3 Порядок работы. Описание функционала программы.

При запуске программы «Вакуум+» открывается диалоговое окно «Вакууметры».

🕰 Вакууметры				
	15th		Ф	19200 V COM1 V
Добавить Имя устройства Адрес устройства	<u>Вакууметр0</u> 10			÷
Тип устройства	ВТ-РЦ01			~
Добавить		Отмена		
ВТ-РЦ01: добавлено 0 подключено	о 0 ВМ-Ц01: добав	лено 0 подключено	0 Beams &	Plasmas

### 3.1 Главное меню

Ð	Добавить вакууметр Открывает панель добавления нового вакууметра.
	Открыть проект Позволяет загрузить ранее сохраненный проект.
S.C.	Соединение RS-485 Открывает/закрывает соединение по СОМ-порту.
	Сохранить проект Позволяет сохранить проект в файл.
Φ	Обновить порты Обновление списка доступных СОМ-портов.
19200 ~ COM1 ~	Настройки соединения Выпадающие списки позволяют выбрать скорость и порт.

### 3.2 Порядок работы. Добавление и удаление устройств.

Для начала работы обратитесь к панели добавления нового устройства и добавьте требуемое количество вакууметров.

Добавить	
Имя устройства	Вакууметр0
Адрес устройства	10
Тип устройства	ВТ-РЦ01 У
Добавить	Отмена

Впишите имя устройства или оставьте его заданным по умолчанию. Из выпадающих списков выберите адрес и тип устройства (ВТ-РЦ01 или ВМ-Ц01).

Нажмите «Добавить» для добавления устройства с выбранными параметрами, «Отмена» — для закрытия панели добавления устройства.

🛱 Вакууметры			_	
<b>e</b>	15 M		Ф	19200 ~ COM1 ~
Вакууметр0				
ВТ-РЦ01		Па ~		
вакууметр1				
ВТ-РЦ01		Па ~		
вакууметр2				
ВМ-Ц01				
□ вкл BH				
вакууметр3				
ВМ-Ц01				
© вкл ВН				
ВТ-РЦ01: добавлено 2 подключен	о 0 ВМ-Ц01: добавле	но 2 подключено 0	(S) Beams	& Plasmas

Каждый вакууметр может отображать показания в трех различных единицах измерения (Паскаль, торр, бар).

Па	
Па	
торр	
бар	

Для смены единиц измерения нужно переключить значение в выпадающем списке.

Для датчиков типа ВМ-Ц01 предусмотрено включение и отключение высокого напряжения.

Используя чекбокс <sup>овкл ВН</sup>, выберите необходимый параметр.

Изменение настроек добавленных датчиков возможно при нажатии на кнопку 🔯 «Настройки».

🕰 vacuum	- 1	o x
Настройки		
Имя устройства Ваку	уметр0	
Адрес устройства	10	* *
Скорость устройства	19200	~
Сохранить	0	мена

В открывшемся окне можно изменить заданные при добавлении имя и адрес устройства, а также изменить скорость выбранного устройства.

Нажмите «Сохранить» для сохранения измененных параметров, «Отмена» — для выхода из диалогового окна.

После настройки соединения и добавления необходимого количества датчиков, нажмите кнопку 🧳 «Соединить» для связи с датчиками.

Если ошибок нет, индикаторы будут показывать текущие показания.



При возникновении ошибок связи окно датчика станет красным.



Проверьте соединение и параметры.

В процессе работы можно

- добавлять новые устройства 🔮
- изменять положение добавленных устройств в списке перемещением выше/ниже
- 🔹 удалять добавленные устройства 본